



ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЛТАЙТАЛЬ»

ООО «Торговый дом «Алтайтадь»

Россия, 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 28с

Тел.: +7 (3852) 50-14-23, 50-16-09, 50-16-08, 50-15-97, 50-15-94

E-mail: [market@altaital.ru](mailto:market@altaital.ru) [http:// www.altaital.ru](http://www.altaital.ru)

Форма 8

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на комплект концевых балок крана мостового



Комплект концевых балок:  подвесного крана  опорного крана

1. Грузоподъемность крана, т				
2. Пролет крана, м				
3. Тип кранового пути				
4. Ширина полки (головки рельса) кранового пути, мм				
5. Максимальная нагрузка на каток, кН				
6. Скорость передвижения, м/мин				
7. Режим работы механизмов передвижения по ИСО 4301/1	<input type="checkbox"/> М5	<input type="checkbox"/> М6	<input type="checkbox"/> М7	
8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	<input type="checkbox"/> У	<input type="checkbox"/> УХЛ	<input type="checkbox"/> ХЛ	<input type="checkbox"/> Т <input type="checkbox"/> УТ
9. Категория размещения по ГОСТ 15150	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
10. Температура эксплуатации, °С				
11. Исполнение	<input type="checkbox"/> общепромышленное (стандартный цвет концевых балок <b>RAL 5015</b> небесно-синий)			
	<input type="checkbox"/> пожаробезопасное (стандартный цвет концевых балок <b>RAL 5015</b> небесно-синий)			
	<input type="checkbox"/> взрывобезопасное взрывобезопасное (стандартный цвет крана <b>RAL 6001</b> изумрудно-зеленый)			
	Категория взрыв. смеси	Группа взрыв. смеси		
<input type="checkbox"/> ПА, <input type="checkbox"/> ПВ <input type="checkbox"/> ПС	<input type="checkbox"/> Т1 <input type="checkbox"/> Т2 <input type="checkbox"/> Т3 <input type="checkbox"/> Т4			
12. Напряжение силовых цепей, В				
13. Частота, Гц				
14. Номинальная мощность электродвигателей, кВт				
15. Тормоз на передвижение	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет		
16. Шкаф электрооборудования (без кабельной продукции)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет		
17. Место установки				
18. Дополнительные требования: <input type="checkbox"/> окраска в другой цвет (указать RAL) <input type="checkbox"/> иное				
19. Количество заказываемых одинаковых комплектов концевых балок, шт				
Предприятие:	_____			
Адрес:	_____			
Тел.:	_____			
Тел./факс:	_____			
e-mail:	_____			
ФИО, должность, подпись:	М.П.	Дата:		

## **Инструкция по заполнению опросного листа на комплект концевых балок крана**

При заполнении опросного листа технические характеристики оборудования смотрите на нашем сайте [www.altaital.ru](http://www.altaital.ru).

В первую очередь необходимо выбрать к какому типу крана необходимы концевые балки: к **подвесному** или **опорному**.

**п. 1** Указать необходимую **грузоподъемность**.

**п. 2** Указать размер **межцентрового расстояния** подкрановых путей.

**п. 3-4** Указать **тип кранового пути (номер ГОСТ)** и его ширину полки (головки рельса).

**п. 5-6** Указать необходимое.

**п. 7** **Группа режима работы** механизмов передвижения: смотри в приложении «Порядок выбора тали/крана».

**п. 8** **Климатическое исполнение:**

У – для макроклиматического района с умеренным климатом;

УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом;

ХЛ – для макроклиматических районов с холодным климатом;

Т – для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом;

УТ – для макроклиматических районов как с умеренным, так и с тропическим климатом.

**п. 9** **Категория размещения:**

1 – для эксплуатации на открытом воздухе;

2 – для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха;

3 – для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.

**п. 10** Указать необходимое.

**п. 11** Выбрать исполнение оборудования.

**п. 12-14** Указать необходимое.

**п. 15-16** Выбрать необходимое.

**п. 17** Указать необходимое.

**п. 18** Выбрать необходимое.

**п. 19** Указать необходимое **кол-во** комплектов концевых балок.

Опросный лист должен быть обязательно завизирован со стороны заказчика.